

## Argamassa Premium

### DESCRIÇÃO

Argamassa Premium é uma argamassa colante flexível tipo AC III, de alta aderência, desenvolvida especialmente para assentamento de Mármore, Granitos, Porcelanatos e Cerâmicas de grandes formatos. O produto distingue-se pelas seguintes qualidades:

- Alta Ancoragem Mecânica
- Alta Ancoragem Química
- Flexibilidade

### INDICAÇÕES DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Fachadas para revestimentos de até 1 m<sup>2</sup>;
- Pisos aquecidos até 70°C;
- Piso, parede e piso sobre piso;
- Revestimentos de até 3,5 m<sup>2</sup>;
- Placas cerâmicas e porcelanatos de até 1 m<sup>2</sup> em paredes de gesso acartonado;
- Placas cerâmicas de até 10 x 10 cm em fachadas.

### NÃO INDICADO PARA:

- Câmaras frigoríficas;
- Base com alta variação dimensional ou flexível comum (madeira e metal);
- Base revestida com pintura ou qualquer revestimento de possa deslocar posteriormente;
- Áreas industriais;
- Lareiras e churrasqueiras;

### MODO DE USAR:

#### 1. Preparação da Base:

- As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer coisa que impeça a boa fixação da argamassa;

- O contra-piso, ou parede devem apresentar textura áspera por sarrafeamento ou desempenamento, com mais de 10 dias de execução;
- Bases com presença de umidade devem ser secas e impermeabilizadas;

## 2. Instruções para uso:

- Misturar em um recipiente plástico, o saco de 20 kg da argamassa Premium com a quantidade de 4,2L de água. Informação desta proporção recomendada está também na embalagem;
- Misturar bem até a argamassa apresentar consistência pastosa e homogênea;
- Deixar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam;
- Misturar novamente antes de iniciar a aplicação;
- Após o preparo, a argamassa deverá ser usada no tempo máximo de 2 horas e 30 minutos e não deve adicionar água.

## 3. Aplicação:

A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da peça a ser assentada e atender às recomendações prescritas nas tabelas 1 das NBR's 13753 e 13754 conforme abaixo:

Área S das superfícies das placas cerâmicas (cm <sup>2</sup> )	Formato dos dentes da desempenadeira (mm)	Aplicação da argamassa
$S < 400$	Quadrados 6 x 6 x 6	Na base
$400 \leq S < 900$	Quadrados 8 x 8 x 8	Na base
$S \geq 900$	Quadrados 8 x 8 x 8 Semicirculares r=10 mm	Na base e no verso da peça Na base

- Com o lado liso da desempenadeira de aço, aplique uma camada de argamassa de 3 a 6 mm por todo o piso, apertando contra a base em áreas de aproximadamente 1 m<sup>2</sup>;
- Aplique o lado dentado da desempenadeira a um ângulo de 60° em relação à base, formando cordões contínuos e uniformes;
- Faça dupla camada em peças com reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm no verso;
- Faça dupla camada para revestimentos maiores que 900 cm<sup>2</sup>;
- Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando com movimentos vibratórios;

- Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até conseguir o total de esmagamento dos cordões da argamassa;
- Para assentamento com a técnica de arraste, recomenda-se colocar a placa de 3 a 5 cm fora de posição e com o auxílio de um ventosa arraste para a posição desejada;
- Em casos onde não há a possibilidade de colocar a placa fora de posição usando a técnica de arraste, utilize um martelo de borracha;
- Para aplicação em dupla camada, recomenda-se que os cordões da base e da peça estejam em sentido paralelo e não cruzados;
- Em assentamentos de pisos, assente as peças de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento;
- Remova o excesso de argamassa colante nas juntas do assentamento;
- Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da argamassa;
- Proteja o assentamento contra incidência de água e aguarde 72 horas para o trânsito de pessoas;

**ATENÇÃO:** Durante o assentamento das peças, realizar sucessivos testes com o toque do dedo sobre a mistura da argamassa colante, o qual deverá ficar impregnado pelo produto, detectando dessa maneira a sua aderência; caso não haja impregnação no dedo, descartar o material e aplicar novamente uma mistura fresca;

#### **DADOS IMPORTANTES:**

- Respeite a dosagem de água no preparo do produto conforme indicação da embalagem;
- Não adicione água ou qualquer outro material ao produto já pronto;
- Recomenda-se que o assentamento seja realizado em temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C e temperatura da base entre 10 °C e 28 °C;
- Não assente as placas sobre os cordões de argamassa colante com formação de película superficial. A formação de película está diretamente relacionada às condições climáticas;
- A falta de dupla camada pode ocasionar deslocamento das peças;
- Ao usar dupla camada, deve-se sempre fazer em cordões paralelos;
- Evite realizar a aplicação sob ação direta do sol ou chuva;
- Não encharcar o revestimento cerâmico com água antes da aplicação;
- Não ultrapassar o período de utilização de 2 horas e 30 minutos;

- Utilize equipamento de proteção como luvas, máscaras e óculos de proteção;
- Observar as juntas estruturais e de movimentação;
- Em área externa e em locais de elevada temperatura, molhar o emboço com água limpa, melhora a aderência e cura do cimento;
- O tempo em aberto fica sujeita a variações climáticas, como vento, calor e umidade.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- **Composição**

<b>Cores</b>	Branca / Bege / Cinza
<b>Composição</b>	Cimento, cargas minerais e aditivos

- **Propriedades e características**

Argamassa colante industrializada tipo AC III atendendo aos critérios da ABNT NBR 14081-1

<b>Requisitor</b>	<b>Critério</b>	<b>Método de ensaio</b>
Deslizamento	$\leq 0,7$ mm	ABNT NBR 14081-5
Resistência de aderência – cura ao ar	$\geq 1,0$ Mpa	ABNT NBR 14081-4
Resistência de aderência – cura submersa	$\geq 1,0$ Mpa	ABNT NBR 14081-4
Resistênciia de aderência – cura em estufa	$\geq 1,0$ Mpa	ABNT NBR 14081-4
Tempo em aberto	$\geq 20$ minutos	ABNT NBR 14081-3

- **Consumo:**

Camada simples – desempenadeira 6 x 6 x 6	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Camada simples – desempenadeira 8 x 8 x 8	5,0 kg/m <sup>2</sup>
Camada simples – desempenadeira semicircular	7,0 kg/m <sup>2</sup>
Camada dupla – desempenadeira 8 x 8 x 8	10,0 kg/m <sup>2</sup>

- **Liberação para o tráfego**

Tráfego leve	72 horas
Área interna	7 dias
Área externa	14 dias
Enchimento de piscina	14 dias

**ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 1 ano se respeitadas as condições de estocagem.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

**OBSERVAÇÕES**

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.